


Product Manual

雷神机械键盘 中文使用手册 

产品安装及功能

1. 安装：不需安装驱动软件，直接接上电脑便可使用。
2. 键盘接口：USB接口，USB FULL SPEED。
3. 方向键互换功能：FN + W
按下组合键后 ← / → / ↑ / ↓ 键与 W / A / S / D 互换功能，再次按下返回默认键值。
4. 按键锁定/解锁：FN + 田
锁定时 田 与 田 键将失效，避免全屏模式下误触弹出。
5. 关闭所有背光效果设置按 FN + 太阳
关闭所有背光效果。
6. 亮度控制，FN + ▾ 亮度减小，FN + ▴ 亮度增加。
7. 呼吸开关控制：FN + HOME
8. 呼吸频率控制，FN + ▾ 缩小频率周期，呼吸速度加快，FN + ▴ 增加频率周期，呼吸速度减慢。



产品特色

- 全键无冲、每个按键都有一个单独的开关来控制闭合，故而作为比较昂贵的高端游戏外设，亦是程序员的理想设备。
- 金属面板，磨砂质感，简约大方，机身稳定性和坚固性大幅提高。金属浮雕LOGO、彰显品牌魅力。
- 黑轴: 直上直下/青轴: 轻快干净利落/红轴: 轻柔、没有段落感/茶轴: 键程与弹性适中，四种轴供选择。被公认为游戏机械键盘的不二之选，机械键盘将给游戏过程带来酣畅淋漓的感觉。
- 悬浮式键帽设计，极致手感，畅想指尖快感，体验敲击乐趣。

系统支持

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10,无需驱动

备注

此设备必须符合FCC第15条的规定，在以下两个条件下可以运转：

1. 此设备不会造成任何不必要的干扰
2. 此设备可接受/兼容一定的干扰（包括一些非正常的干扰）

任何未经负责当局明确批准的更改或修正有权禁止使用者操作此设备。

9. 多媒体功能

多媒体键	功能	激活方式
	打开媒体播放器	FN + F1
	音量减小	FN + F2
	音量增加	FN + F3
	静音	FN + F4
	停止播放	FN + F5
	上一曲	FN + F6
	播放/暂停	FN + F7
	下一曲	FN + F8
	打开我的邮件	FN + F9
	打开主页	FN + F10
	锁住键盘（重复解锁）	FN + F11
	打开计算器	FN + F12

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律和其它要求，对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等

根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

信息参数

接口类型：USB接口模式	工作电压：5V DC	按键数量：104 KEY
产品类型：机械键盘	按键操作力：60±15g	多媒体数量：12个
产品尺寸：L435 x W134 x H40.5mm	产品重量：1223±20g	
支持OS：WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10	按键寿命：>60,000,000	